

Servicedaten der Hydraulikhämmer

Type SB/MB/HB														
	kg	mm	t	l/min	bar	bar	l/min	mm		bar (20°)	bar (70°)		l	bar
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10.1)	(10.2)	(11)	(12)	(13)
SB 50	35	625	0,35-0,7	11-13,5	100-150	170	1140-1500	32	S		-	AutoStart	-	40
SB 52	55	698	0,7-1,1	12-32	100-150	180	960-2160	40	S			AutoStart	0,07	40,0
SB 100	75	877	1,1-3,0	11,5-31	100-150	170	600-1740	45	S		-	AutoStart	-	40
SB 102	87	824	1,1-3,0	16-35	100-150	170	720-2280	45	S			AutoStart	0,14	40,0
SB 150	120	965	1,9-4,5	20-40	100-150	170	540-1080	50	S		-	AutoStart	-	40
SB 152	140	936	1,9-4,5	25-45	100-150	170	840-1920	50	S			AutoStart	0,20	40,0
SB 202	200	1026	2,5-6,0	35-66	100-150	170	840-1800	65	S		-	AutoStart	0,20	40,0
SB 300	312	1090	4,5-9	50-80	100-150	170	480-960	80	S		-	AutoStart	-	40
SB 302	310	1228	4,5-9	50-80	100-150	170	600-1380	80	S			AutoStart	0,30	40,0
SB 450	419	1287	6-12	50-100	100-150	170	390-780	95	S		-	AutoStart	-	40
SB 452	441	1317	6-12	55-110	100-150	170	540-1260	95	S			AutoStart	0,70	40,0
SB 552	520	1394	9,0-15,0	65-115	100-150	170	660-1140	100	S			AutoStart	0,70	40,0
SB 702	720	1583	10,0-17,0	80-120	120-170	190	600-1050	105	S			AutoStart	0,70	60,0
SB 1102	1060	1847	13-24	100-135	130-180	200	550-850	120	S			AutoStart	0,91	70,0
MB 500	550	1713	8-15	60-100	130-160	180	440-1000	90	S		12,0	AutoStop	-	-
MB 700/750	750	1910	10-17	80-120	140-170	190	370-840	100	S	9,8	11,6	AutoStart	-	-
MB 800	900	1940	10-18	70-120	120-180	200	370-820	100	S		13,5	AutoStop	0.25	50
MB 1000	1000	2088	12-21	85-130	160-180	200	350-750	110	S	7,8	9,0	AutoStart	-	-
MB 1200	1200	2160	15-26	100-140	160-180	200	340-680	120	S	12	14,1	StartSelect	-	-
MB 1500	1500	2235	17-29	120-155	160-180	200	330-680	135	S	10	11,8	StartSelect	-	-
MB 1600	1600	2280	18-34	130-170	120-140	160	360-540	135	S		8,2	AutoStart	1,5	60
MB 1650	1540	2240	19-32	130-170	160-180	200	320-640	140	S	10,5	12,5	StartSelect	-	-
MB 1700	1700	2477	19-32	130-170	160-180	200	320-640	140	S		12,5	StartSelect	0.9	60
HB 2000	2000	2526	22-38	150-190	160-180	200	300-625	145	S	12,5	14,8	StartSelect	0.9	60,0
HB 2200	2200	2596	26-40	140-180	160-180	200	280-550	150	S	13,1	15,5	StartSelect	0.9	60
HB 2500	2500	2727	27-46	170-220	160-180	200	280-550	155	S	12,8	15,1	StartSelect	0,90	60,0
HB 3000	3000	2950	32-50	210-270	160-180	200	280-540	165	S		16,0	StartSelect	1.5	60
HB 3100	3100	2952	32-52	210-270	160-180	200	280-560	165	S	14,1	16,7	StartSelect	1.5	60,0
HB 3600	3600	3040	35-63	240-300	160-180	200	280-560	170	S	11,8	14,0	StartSelect	1,50	60,0
HB 4100	4100	2981	40-70	250-320	160-180	200	280-550	180	S	12	14,2	StartSelect	1,50	60,0
HB 4200	4200	3179	42-75	250-320	160-180	200	270-530	180	S		11,5	StartSelect	1,5	60
HB 4700	4700	3911	45-80	260-360	160-180	200	280-540	190	S	11	13,0	StartSelect	1,5	60,0
HB 5800	5800	3445	58-100	310-390	160-180	200	280-480	200	S	11	12,5	StartSelect	1,5	60,0
HB 7000	7000	3500	70-120	360-450	160-180	200	280-450	210	S	9,5	11,5	StartSelect	1,5	60,0
HB 10000	10000	4022	85-140	450-530	160-180	200	250-380	240	S	9,3	11,1	StartSelect	1,5	60,0

(1) Betriebsgewicht # (2) Länge ohne Adapterplatte # (3) Trägergeräteklasse # (4) Ölmenge # (5) Dyn. Arbeitsdruck # (6) max. stat. Druckabsicherung # (7) Schlagzahl # (8) Werkzeugdurchmesser # (9) Untere Verschleißbuchse: S=steel, B=bronze # (10.1) Gaskolbenspeicher (kalt) # (10.2) Gaskolbenspeicher (Betrieb) # (11) Startverhalten # (12/13) HD-Speicher (Volumen / Fülldruck) #